



ISTRUZIONI SISTEMA DI FISSAGGIO DA BALCONE



 **ROSSATO®**
I professionisti dell'energia

Via del Murillo km 3.500 – 04013 Sermoneta (LT)
Tel. 0773-844051
www.rossato.it – info@rossato.it

AVVERTENZE IMPORTANTI – RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLAZIONE MECCANICA


Rossato S.p.A fornisce kit di fissaggio, manuale e istruzioni di montaggio.

L'installazione rimane RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA dell'utente finale e dell'installatore.



L'installatore è responsabile di:

- Verificare l'idoneità statica della parete/balcone (assenza di cedimenti, crepe, umidità)
- Scegliere fissaggi adatti al supporto (muratura, cemento, acciaio, legno)
- Installare secondo il manuale e verificare stabilità periodicamente (annuale)

Rossato S.p.A. NON assume responsabilità per: cedimenti della struttura, installazione errata, sollecitazioni ambientali (vento, neve, sisma), danni a persone o cose.




1




x 2PZ

2




x 2PZ

3




x 2PZ

4




x 2PZ


5




TCEI
M8x20






6






TCEI
M8x75






7




7-A



8



Fissaggio esterno



Fissaggio interno

9

